

Richtlijnen om de spouwmuren van uw woning met zorg en aandacht te behandelen en te isoleren met A+ Foam.

Onze collega's van Isolatie.com B.V. bezoeken u binnenkort om de met u afgesproken isolatiewerkzaamheden uit te voeren. Uw spouwmuur zal worden behandeld met A+ Foam. Om het werken te vergemakkelijken en om u weinig tot geen overlast te bezorgen, is het gewenst om vooraf de volgende maatregelen te treffen c.q. uit te voeren. Daarnaast kan dit ongewenste schade voorkomen.

1. Rondom uw woning obstakels weg te nemen, zodat de woning eenvoudig bereikbaar en toegankelijk is. Denk hierbij onder andere aan geparkeerde objecten voor en achter uw woning of andere zaken welke een vrije doorgang bemoeilijken voor ons voertuig inclusief slangen en ladders. Vergeet niet eventuele begroeiing rondom uw huis vooraf te snoeien zodat onze werknemers goed vooruit kunnen.
2. Alle planten en andere voorwerpen dienen van de vensterbanken afgehaald te worden.
3. Controleer of er mogelijk aan de binnenzijde openingen of kieren zijn waar de uitvoering rekening mee moet houden.
4. Controleer of de rolluiken open zijn in de spouw, daarbij graag ook controleren of de band van het rolluik open door de spouw loopt of dat hier een pijpje omheen zit.
5. Geef aan onze collega's van Isolatie.com B.V. aan wanneer er schoorstenen of overige doorvoeren naar buiten toe in de gevel verwerkt zitten. Bespreek dit vooraf.
6. Geef aan onze collega's aan waar eventueel kabels/draden (denk hierbij aan: water, glasvezel, PTT en overige) lopen voordat er geboord of geïsoleerd gaat worden.

Als de aandachtspunten genoemd onder 1 tot en met 6 niet of niet volledig van te voren worden uitgevoerd of van te voren worden doorgesproken, kan er (neven)schade ontstaan. Isolatie.com B.V. is hier dan niet aansprakelijk voor.

Na afloop zorgen onze collega's ervoor dat de ruimte om uw woning en de stoep bezemschoon wordt opgeleverd (om boorstof en achtergebleven materialen te verwijderen).

Mocht het droog weer zijn (en blijven), dan adviseren wij u om uw stoep nogmaals naderhand schoon te spuiten.

LET WEL: Het kan zijn dat er na het isoleren vochtplekken ontstaan op de buitenmuur. Dit komt omdat we met de A+ Foam het bestaande materiaal tegen vast tegen de binnenmuur aandrukken. Daarbij zal het reeds aanwezige vocht (vocht van buitenaf, regen en luchtvochtigheid) wat in het bestaande materiaal zit eruit gedrukt worden wat zal worden opgenomen door de buitenmuur. Deze vochtplekken zullen ook weer geleidelijk verdwijnen maar dit heeft wel tijd nodig.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust met ons contact op zodat de werkzaamheden kwalitatief zo optimaal mogelijk voor u uitgevoerd kunnen worden.